Istruzioni - Instructions – Anweisungen - Instrucciones ΟΔΗΓΙΕΣ

(ES) El radiador está dotado de diafragma, colocado en el colector señalado con un adhesivo.
(NL) De radiator is voorzien van een tussenschotje. De positie van dit tussenschotje is aangegeven door middel van een sticker op de collector.
(GR) Η θέση τον διαφράγματος α πεικονίζεται με ένα αντοκόλλητο πάνω στο σώμ α



(ES) NO DESFONDAR el diafragma con estos tipos de conexiones
(NL) het tussenschotje NIET DOORSLAAN bij de volgende aansluitingen
(GR) ΜΗΝ ΑΝΟ ΙΞΕΤΕ το διάφραγμ α με αντον το ν τνπον τις ενώσεις



(ES) NO DESFONDAR el diafragma con estos tipos de conexiones
(NL) het tussenschotje NIET DOORSLAAN bij de volgende aansluitingen
(GR) ΑΝΟΙΞΤ Ε το δ ιάφραγ μα με αντο ν τον τνπον τις εν ώσεις







(ES) NO DESFONDAR el diafragma con estos tipos de conexiones
(NL) het tussenschotje NIET DOORSLAAN bij de volgende aansluitingen
(GR) ΑΝΟΙΞΤ Ε το δ ιάφραγ μα με αντο ν τον τνπον τις εν ώσεις



(ES) DESFONDAR el diafragma con estos tipos de conexiones
(NL) het tussenschotje DOORSLAAN bij de volgende aansluitingen
(GR) ΑΝΟΙΞΤ Ε το δ ιάφραγ μα με αντο ν τον τνπον τις εν ώσεις





[A_13, A_25, H_20, TRIM, TIF, Ti_Q, TREO, FLAT, BDO(13/25/TRIM/H_20)]

CE UNI EN 442

ANTRAX IT

Istruzioni - Instructions – Anweisungen - Instrucciones

(I) Il radiatore è dotato di diaframma posizionato nel collettore contrassegnato dall'apposito adesivo.
(EN) The position of the diverter is identified by a small sticker on the collector.
(FR) Le radiateur est équipé d'un diaphragme situé dans le collecteur signalé par une étiquette.
(DE) Heizkörper ist mit einer Durchschlagskappe vorgesehen und mit einem Kleber gekennzeichnet.



(I) NON SFONDARE il diaframma con questi tipi di connessione
(EN) DO NOT REMOVE the diverter with this kind of connections.
(FR) NE PAS OUVRIR le diaphragme pour ce type de connexion.
(DE) NICHT DURCHSCHLAGEN bei folgenden Anschlüsse



(I) NON SFONDARE il diaframma con questi tipi di connessione
(EN) DO NOT REMOVE the diverter with this kind of connections.
(FR) NE PAS OUVRIR le diaphragme pour ce type de connexion.
(DE) NICHT DURCHSCHLAGEN bei folgenden Anschlüsse







(I) SFONDARE il diaframma con questi tipi di connessione
(EN) KNOCK the diverter OUT using this kind of connections
(FR) OUVRIR le diaphragme pour ce type de connexion
(DE) DURCHSCHLAGEN bei folgenden Anschlüsse



(I) SFONDARE il diaframma con questi tipi di connessione
(EN) KNOCK the diverter OUT using this kind of connections
(FR) OUVRIR le diaphragme pour ce type de connexion
(DE) DURCHSCHLAGEN bei folgenden Anschlüsse





[A_13, A_25, H_20, TRIM, TIF, Ti_Q, TREO, FLAT, BDO(13/25/TRIM/H_20)]

CE UNI EN 442

ANTRAX IT



BD 13S, BD 25S, Trim Bath, VP 22, H_20 Bath



BDO 13, BDO 25, BDO TRIM, BDO H_20





Rabbit H_20, Rabbit 13, Rabbit 22



ANTRAX IT
Via Boscalto 40 - 31023 Resana (TV) - Italy Tel. 0423 7174 - www.antrax.it

BD 13, BD 25, Trim Bath, V8, VP22, Pieno

Misto / dual application / mixte /Kombimodell / mixto





L = larghezza / width / largeur / Breite / ancho
I* = interasse / pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones